

Palivové vstrekovalče - injektory

Podmienky vrátenia



- Drobné poškodenie iba v spodnej časti vstrekovalča
- Jemné vruby, škrabance na šesťhrannej matici
- Otisk kľúča na šesťhrannej matici (ak je matica pokovená / pochromovaná)



Nepripustné závady



- Znamky hrdze či iného poškodenia vo vyznačenej oblasti
- Hrubé vruby v oblasti šesťhranu
- Hrubé vruby a škrabance v oblasti nad šesťhranom

Príklady prijatých / neprijatých zálohových dielov


Vstrekovacia časť:

ZAMIETNUTÉ	OK
Znamky hrdze či iného poškodenia vo vyznačenej oblasti	Drobné poškodenie iba v spodnej časti vstrekovalča
Táto časť nesmie byť poškodená 	

Palivové vstrekače - injektory

Elektromagnetická časť:

škrabance / vruby / zárezy apod.



Podmienky vrátenia starých dielov na repas

Palivové vstrekače - injektory

